PHILIPS

SDV1125T/67

EN Instructions

For this antenna to work properly, you must access the menu on the television you are connecting this antenna to (consult your television owner's manual) then set it to receive the signal from an ANTENNA instead of CABLE or SATELLITE.

For TVs with 75 ohm connection

Attach cable from antenna directly to TV.

Note

With screw connections a band separator (not included) is required to access UHF reception.

- The product shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product.
- To completely disconnect the power input, the mains plug of the product shall be disconnected from the mains.
- Where the mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the product.

PHILIPS

SDV1125T/67

TH คำแนะนำ

คุณต้องเปิดเมนูบนโทรทัศน์ที่คุณได้เชื่อมต่อเสาอากาศนี้เข้ากับตัวเครื่อง (อ้างอิงคู่มือการใช้งานของโทรทัศน์ประกอบ) แล้วจึงปรับตั้งการรับสัญญาณของโทรทัศน์ไว้ที่ ANTENNA แทนค่า CABLE หรือ SATELLITE เพื่อทำให้เสาอากาศนี้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

สำหรับโทรทัศน์ที่มีช่องต่อแบบ 75 โอห์ม

ต่อสายอากาศจากเสาอากาศเข้ากับโทรทัศน์ของคุณโดยตรง

หมายเหตุ

หากต้องการรับสัญญาณ UHF คุณจำเป็นต้องต่อตัวแยกสัญญาณโดยใช้สกรู (ไม่จัดมาให้)

- ไม่ควรทำน้ำหกหรือกระเด็นใส่ผลิตภัณฑ์ และไม่ควรวางภาชนะที่บรรจุของเหลว เช่น แจกันไว้บนผลิตภัณฑ์
- เพื่อตัดกระแสไฟฟ้าที่รับเข้าเครื่องอย่างสมบูรณ์ ให้ถอดปลั๊กไฟของผลิตภัณฑ์ออกจากเต้าจ่ายไฟ
- หากตำแหน่งที่เสียบปลั๊กไฟเป็นอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าควรอยู่ในสถานะพร้อมทำงานตลอดเวลา
- ไม่ควรวางแหล่งกำเนิดไฟ เช่น เทียนไขที่จุดไฟไว้บนผลิตภัณฑ์

ผลิตในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ภายใต้การควบคุมของ
บริษัท ฟิลิปส์ (แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์)
นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 28 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2614-3333 โทรสาร 0-2614-4444